

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	2
2. Technische Daten	2
3. Sicherheitsbestimmungen	3
3.12.	
4. Schutzgüte	4
5. Aufbau und Arbeitsweise des Vorwärmgerätes	5
5.1. Aufbau des Vorwärmgerätes	5
5.2. Arbeitsweise	5
6. Einbau des Vorwärmgerätes	6
6.1. Einordnung des Vorwärmgerätes in den Kühlmittelkreislauf	
7. Bedienung	6
7.1. Start des Vorwärmgerätes	6
7.2. Ausschalten des Vorwärmgerätes	7
7.3. Überhitzen des Vorwärmgerätes bei ca. 92 °C	7
8. Pflege und Wartung	7
8.1. Kontrolle der Verbrennungsluft- und Abgaswege	8
8.2. Auswechseln der Bürsten	8
9. Betriebsstörungen und ihre Beseitigung	8
9.1. Lüftbetrieb	9
9.2. Vorglühen	9
9.3. Heizbetrieb	10
10. Hauptverschleißteile	11

BEDIENUNGSANWEISUNG Typ 277.06 (Ba)

Kombinat
FORTSCHRITT Landmaschinen
VEB Sirokko-Gerätewerk Neubrandenburg
DDR – 2000 Neubrandenburg
Speiderstraße 3